



INSTALLATIE HANDLEIDING PLATDAK SET PVC

- De afvoerbuis en de uitloop kunnen met een fijngetande zaag ingekort worden. Daarna ruwe kanten afbramen met mes of schuurpapier.
- Maak te verlijmen delen goed droog en schoon.

1. Kijk of het verloopstuk 70/60 mm volledig over de uitloop past. Zo niet, zaag een stukje van de uitloop met een fijngetande zaag en plaats het verloopstuk over de uitloop.
**De platdak set van Ø 80 mm bevat geen verloopstuk.*
2. Bepaal zelf waar de afvoerbuis geplaatst dient te worden. De eerste bocht wordt d.m.v. een stukje buis (op maat gezaagd) met het verloopstuk verbonden. Vervolgens weer met een stukje afvoerbuis de tweede bocht installeren.
3. De buisbeugels dienen eerst in de wand geschroefd te worden, voordat de afvoerbuis wordt geplaatst.
4. De afvoerbuis kan verlengd worden met een buisverbinder.
5. Plaats de bovenste buisbeugel ca. 20 cm onder de onderste bocht. De tweede buisbeugel ca. 25 cm boven de grond.
6. Als alles goed op zijn plaats zit kunnen de onderdelen met PVC lijm verlijmd worden. Als de buis niet wordt aangesloten op de riolering, kan net boven de grond de derde bocht geplaatst worden. Hierdoor wordt het opspatten van regenwater verminderd.