



INSTALLATIE HANDLEIDING PLATDAK SET ZINK

- Lees deze handleiding volledig door vóórdat u begint met de installatie.
- Gebruik handschoenen ter bescherming bij installatie!
- Afvoerbuizen kunt u op maat zagen met een metaalzaag.

1. Kijk of de eerste bocht volledig over de uitloop past. Zo niet, zaag een stukje van de uitloop met een fijngetande zaag en plaats de bocht over de uitloop.
2. Bepaal zelf waar de afvoerbuis geplaatst dient te worden. De eerste bocht en de tweede bocht kunnen rechtstreeks verbonden worden. Ook is het mogelijk een stuk afvoerbuis tussen de beide bochten te installeren.
3. De buisbeugels dienen eerst in de wand geschroefd te worden, voordat de afvoerbuis wordt geplaatst.
4. De twee afvoerbuizen kunnen in elkaar geschoven worden.
5. Plaats de bovenste buisbeugel ca. 20 cm onder de onderste bocht. De tweede buisbeugel ca. 25 cm boven de grond.
6. Als de buis niet wordt aangesloten op de riolering, kan net boven de grond de derde bocht geplaatst worden. Hierdoor wordt het opspatten van regenwater verminderd.

